

Ведение

Руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления обслуживающего персонала и лиц, производящих установку и техническое обслуживание стола с устройством, принципом действия и другими сведениями, необходимые для их установки, правильной эксплуатации и технического обслуживания.


1. Назначение изделия

Нейтральный стол предназначен для кратковременного хранения, демонстрации или раздачи готовых блюд (салатов, закусок, кондитерских изделий и напитков) и чистых тарелок, а также для установки на его столешницу нагревательных приборов для воды.

Нейтральный стол устанавливается на предприятиях общественного питания или в линию прилавков самообслуживания.

2. Технические характеристики

Габаритные размеры:



Допустимые размеры столешниц:


- длина (A), мм : 85 (AN 85); 1200 (AN 120); 1500 (AN 150); 2200 (AN 220).

Сечение профиля: 60 x 30.

на колесах (2 поворотных, 2 поворотных с тормозом), к которым крепятся полка, фасады, столешница.

Столешница и полка могут быть выполнены из камня, нержавеющей стали и ЛДСП.

Верхняя полка состоит из сварной опоры и стеклянных полок, и комплектуется отдельно.



4. Порядок становки и порядок работы

После проверки состояния упаковки, распакуйте оборудование, произведите внешний осмотр и проверьте комплектность. Перед эксплуатацией и зделия необходимо снять защитную пленку со всех металлических поверхностей. Конструкция подвижная и может устанавливаться на любое ровное место. После установки изделия на рабочее место зафиксируйте колеса с тормозом. Периодически при необходимости производите санитарную обработку рабочей поверхности теплой водой с добавлением моющих растворов.

5. Комплектация

9) Опора ороткая (2 шт.)

Детали:

1) толешница (1 шт.)

10) 0 раверса*

AN 85 (-); AN 120 (-); AN 150 (2 шт.); AN 220 (2 шт.)

2)) лка (1 шт.)

3)) Передняя стенка (1 шт.)

12) 2 олесо поворотное (2 шт.)

11) силитель*

AN 85 (2 шт.)

AN 120 (2 шт.)

AN 150 (4 шт.)

AN 220 (4 шт.)

13) 3 олесо поворотное с тормозом (2 шт.)

4)) Боковина (2 шт.)

5)) Каркас (1 шт.)

14) Пласти

AN 85 (6 шт.)

AN 120 (7 шт.)

AN 150 (7 шт.)

AN 220 (8 шт.)

15) голок (8 шт.)

6) Нога 1 (3 .)

19) 9) Винт М6 х 16) лт М8 х 30 (4 шт.)

17) Винт М6 х

AN 85 (14 шт.)

AN 120 (15 шт.)

20) 0) Шайба 8 (4 .)

AN 150 (15 шт.)

AN 220 (17 шт.)

21) 1) Шайба

18) Винт М6 х AN 85 (12 шт.)

AN 120 (14 шт.)

AN 150 (14 шт.)

AN 220 (16 шт.)

7) Нога 2 (1 .)

8) Опора длинная (1 .)

AN 85 (44 шт.)

AN 120 (44 шт.)

AN 150 (52 шт.)

AN 220 (52 шт.)

AN 85 (6 шт.)



AN 120 (7 шт.)

AN 150 (7 шт.)

* оличество в комплекте может отличаться в зависимости от модели. AN 220 (9 шт.)


Комплектация верхней полки

31) 1) лка ^{Детали:}стеклянная (2 шт.)




33) П л а *

AN 85 (2 шт.)
AN 120 (3 шт.)
AN 150 (4 шт.)
AN 220 (5 шт.)




36) 6) Винт М6 х

34) Кр а (2 шт.)



37) 7) Винт М6 х 1

Крепеж:



35) лт М8 х40 (4 шт.)

AN 85 (8 шт.)
AN 120 (12 шт.)
AN 150 (16 шт.)
AN 220 (20 шт.)



AN 85 (8 шт.)
AN 120 (10 шт.)
AN 150 (12 шт.)
AN 220 (14 шт.)



38) Шайба зиновая 6 *

AN 85 (8 шт.)
AN 120 (12 шт.)
AN 150 (16 шт.)
AN 220 (20 шт.)

* количество в комплекте может отличаться в зависимости от модели.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47



kobor@nt-rt.ru



<https://kobor.nt-rt.ru/>