

Изображение	ТОВАР, ОПИСАНИЕ	МОДЕЛЬ	ГАБАРИТЫ, мм (ДхШхВ)
	Барная станция. Корпус - нерж. сталь аisi 430, сварная мойка 300х300х250мм из нерж. сталь аisi 304, отверстие под смеситель Ф32мм, секция для омывателя стаканов 375х140х160мм, каркас нерж. труба 25х25, сифон, регулируемые по высоте опоры.	СБ-37/60	375х600х870
	Барная станция. Корпус - нерж. сталь аisi 430, мойка сварная 710х340х660мм из нерж. сталь аisi 304 теплоизолированная, перфорированные вставки, 3 съемные перегородки, 2 съемных карманы для бутылок, каркас нерж. труба 25х25, полка, регулируемые по высоте опоры.	СБ-77/60	770х600х870
	Барная станция. Корпус - нерж. сталь аisi 430, мойка сварная 840х380х250мм из нерж. сталь аisi 304 теплоизолированная, перфорированные вставки, емкость разделена на 4 части несъемными перегородками, 2 съемных карманы для бутылок, борт, каркас нерж. труба 40х40, регулируемые по высоте опоры.	СБ-90/75	900х750х870
	Барная станция. Корпус - нерж. сталь аisi 430, мойка сварная 940х340х250мм из нерж. сталь аisi 304 теплоизолированная, разделена на 5 частей, 4 перфорированные вставки, 3 съемные перегородки, 1 несъемная, 2 съемных карманы для бутылок, каркас нерж. труба 25х25, регулируемые по высоте опоры.	СБ-100/60	1000х600х870
	Барная станция. Корпус - нерж. сталь аisi 430, 2 сварные мойки 1030х488х270мм (разделена на 6 частей съемными перегородками, теплоизолированная) и 300х300х200мм из нерж. сталь аisi 304, перфорированные вставки, 1 съемный карман для бутылок, отверстие под смеситель Ф32мм, секция для омывателя стаканов, каркас нерж. труба 40х40, полка, регулируемые по высоте опоры.	СБ-150/68	1500х680х870
	Барная станция. Корпус - нерж. сталь аisi 430, 2 сварные теплоизолированные мойки 710х340х270мм (каждая разделена на 4 части съемными перегородками) и 380х280х300мм из нерж. сталь аisi 304, перфорированные вставки, 4 съемных кармана для бутылок, отверстие под смеситель Ф32мм, отверстия для сбора пищевых отходов Ф150мм, каркас нерж. труба 25х25, 2 полки, регулируемые по высоте опоры.	СБ-200/60	2000х600х870

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395) 279-98-46

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (772)734-952-31

Таджикистан (992)427-82-92-69

Эл. почта: kob@nt-rt.ru || Сайт: <http://kobor.nt-rt.ru/>